

HEAT AND CONTROL

垫板振动式干配料分配器

**应用**

- _ 坚果和种子
- _ 薯片
- _ 墨西哥玉米片
- _ 休闲食品
- _ 宠物食品
- _ 蔬菜
- _ 肉类、禽肉和海鲜
- _ 预制食品

自动化并简化干配料的分配和应用

垫板分配器是一种振动式上粉输送机，与Uni-Spense送粉器配合使用，具有斜切托盘组件，可在裹涂机滚筒或传送带应用中大面积且可控地附着调味料、盐、糖或其他微粒。

尺寸适合任何吞吐量

分配器提供从46厘米（18英寸）到120厘米（48英寸）的四种标准尺寸，可满足任何运营规模的吞吐量要求。

镜面抛光盘表面

可防止堆料的镜面盘表面可确保均匀、不间断地输送颗粒，简单擦拭或直接冲洗即可清洁。

集成盘盖

不锈钢盘盖可防止产品进入调味流。

封闭式电磁驱动器

不锈钢封闭式振动驱动器可以平稳而均匀地分配干配料。

卫生结构

分配器由304不锈钢制成，其持久耐用的设计可实现卫生操作。


分配器由304不锈钢制成，其持久耐用的设计可实现卫生操作。借助Spray Dynamics垫板分配器提升您的干配料调味能力。

置于裹涂机滚筒内时，垫板可充分发挥其斜切托盘设计的优势，使产品在移经干配料调味区时能够准确成为调味加工的目标。


这种裹涂方法可以使产品渐进式附着目标量的调味料。也适于在输送机应用中作为表面调味料喷洒器使用。

选项

- _ 悬臂驱动设计
- _ 明渠式卫生框架设计
- _ 推车安装



用于菱形框架结构的分料管。



选配免工具推车安装设计，方便保持卫生。



可实现最佳覆盖效果的斜切盘具设计。



铰接盖组件。

常见问题解答

问：使用垫板时，如何控制调味料的量？

答：垫板分配器的调味料上料量由Uni-Spense送粉器设定。垫板将调味料向下洒向托盘的斜切处，以持续稳定地播撒调味料。

问：从一种调味料切换到另一种调味料时，是否需要手动调整垫板？

答：不需要，垫板具有自动调整控制器，在产品之间会进行调整以保持调味料稳定流动。

